

# Nederlands

## Snel zoeken op merk:

	TV	SAT
1	Hitachi	CanalSat
2	JVC	Digital
3	LG	Foxtel
4	Panasonic	Humax
5	Philips	MultiChoice
6	Pioneer	Philips
7	Samsung	Pioneer
8	Sharp	SKY
9	Sony	Technisat
0	Toshiba	Sky Deutschland

- 1) Hou de afstandsbediening voor het te bedienen apparaat (het apparaat dient aan te staan).
- 2) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de MENU knop totdat de LED aangaat ( $\pm 3$  sec.)
- 3) Druk vervolgens de code "9-9-8-(0-9)", het laatste cijfer haalt u uit de tabel hierboven gebaseerd op apparaat en merk. Er wordt een serie signalen gestuurd om het apparaat uit te schakelen afgewisseld door het oplichten van de LED.
- 4) Als het apparaat uitschakelt drukt u op de "OK"-toets om de code te bevestigen en het zoeken te stoppen.
- 5) Controleer of de afstandsbediening goed werkt, anders de procedure starten vanaf punt 2.

## Snel zoeken met code: (zoek daarvoor eerst de code uit de lijst welke is meegeleverd).

- 1) Hou de afstandsbediening voor het te bedienen apparaat (het apparaat dient aan te staan).
  - 2) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de MENU knop totdat de LED aangaat ( $\pm 3$  sec.)
  - 3) Toets de 4-cijferige code uit de lijst die bij uw apparaat hoort.
  - 4) De LED zal uitgaan, ter bevestiging dat de code succesvol is geprogrammeerd. Indien er iets fout is gegaan zal de LED 2 keer kort knipperen aan daarna aan blijven. Start dan weer vanaf punt 3.
  - 5) Controleer of de afstandsbediening goed werkt, anders de procedure starten vanaf punt 3 met een andere code.
- Attentie: Als er geen code wordt ingevoerd zal de afstandsbediening na  $\pm 15$  seconden de programmering uitschakelen.

## Automatisch zoeken: (alleen gebruiken als de code niet gevonden kan worden met de 2 methodes hierboven)

- 1) Hou de afstandsbediening voor het te bedienen apparaat (het apparaat dient aan te staan).
- 2) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de MENU knop totdat de LED aangaat ( $\pm 3$  sec.)
- 3) Druk de AAN/UIT-knop in om het automatisch zoeken naar de code te starten.  
Er wordt een serie signalen naar het apparaat gestuurd afgewisseld door het 2x oplichten van de LED.  
Let op: Om terug te keren naar een vorige code kunt u de richting van het zoeken wijzigen door te drukken op "CH-V". Om weer verder te zoeken klikt u "CH-A"
- 4) Als het apparaat uitschakelt drukt u op de "OK"-toets om de code te bevestigen en het zoeken te stoppen.
- 5) Controleer of de afstandsbediening goed werkt, anders de procedure nogmaals starten vanaf punt 2.

## Code vastleggen:

Om te voorkomen dat de code weer gewijzigd kan worden kiest u TV of SAT en drukt op tegelijkertijd op de "OK"-toets gedurende  $\pm 7$  seconden. De LED zal 2x knipperen en daarna uitgaan om te bevestigen dat de code is opgeslagen.

## Code wijzigen:

Om de code na het vastleggen weer te kunnen wijzigen drukt u op TV of SAT en drukt tegelijkertijd op de "INFO"-toets gedurende  $\pm 7$  seconden. De LED zal 3x knipperen en gaat daarna uit. U kunt nu de code weer gaan wijzigen.

## Zelflerende functie:

- 1) Leg de originele afstandsbediening 3-5 cm voor de Superior SAFE-afstandsbediening met de LEDs tegenover elkaar.
  - 2) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de blanco toets boven de "INFO"-toets totdat de LED aangaat. ( $\pm 3$  sec)
  - 3) Druk op de toets van de originele afstandsbediening die gekopieerd moet worden, de LED van de Superior SAFE afstandsbediening zal langzaam gaan knipperen.
  - 4) Druk op de toets van de SAFE-afstandsbediening waar de functie in geprogrammeerd moet worden. De LED van de SAFE-afstandsbediening zal aan gaan om de programmering te bevestigen.
  - 5) Herhaal stap 3-4 voor alle toetsen die u wilt programmeren.
  - 6) Druk op de blanco toets om de zelf-lerende functie af te sluiten.
- Attentie: Een knop die geprogrammeerd is kan altijd weer opnieuw worden geprogrammeerd.

Attentie: Als de LED van de SAFE-afstandsbediening tijdens de zelflerende functie 2x knippert en dus de zelflerende functie heeft uitgeschakeld, kan er een probleem geheugenprobleem of compatibiliteit van de originele afstandsbediening. Dan kan het zijn dat u enkele geleerde functies weer moet wissen om daarna verder te kunnen.

## Cancelen van een geprogrammeerde functie:

- 1) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de MENU-toets totdat de LED aangaat. ( $\pm 3$  sec.)
- 2) Drukt achterenvolgens de toetsen 9-9-9-0. De LED zal blijven branden.
- 3) Druk op de toets die moet worden gecancelled. De LED zal 2x knipperen en daarna weer aan gaan.
- 4) Herhaal stap 3 voor elke toets die gecancelled moet worden.
- 5) Om het annuleren af te sluiten drukt u op "TV" of "SAT"

## Cancelen van alle toetsen die geprogrammeerd zijn voor TV of SAT :

- 1) Druk tegelijk op de toetsen TV of SAT en de MENU-toets totdat de LED aangaat. ( $\pm 3$ sec.)
- 2) Toets achtereenvolgens 9-9-9-1 in. De LED zal 2x langzaam knipperen om het annuleren te bevestigen.

## Cancelen van alle toetsen die geprogrammeerd zijn voor TV en SAT :

- 1) Druk tegelijk op de toetsen TV of SAT en de MENU-toets totdat de LED aangaat. ( $\pm 3$ sec.)
- 2) Toets achtereenvolgens 9-9-9-5 in. De LED zal 2x langzaam knipperen om het annuleren te bevestigen.

## Terugzetten naar fabrieksinstelling:

- 1) Druk tegelijk op de toetsen TV of SAT en de MENU-toets totdat de LED aangaat ( $\pm 3$ sec.)
- 2) Toets achtereenvolgens 9-3-0-0 in. De LED zal 3x snel knipperen om te bevestigen dat de afstandsbediening weer teruggezet is naar de fabrieksinstelling.